

## 3M Safety Walk

### Способ применения:

- Клеить ленту 3M Safety Walk следует на чистые, обезжиренные, ровные (без трещин и провалов) поверхности, температура которых превышает +5°C. Для обезжиривания рекомендуется [изопропиловый спирт](#).
- Острые углы на краях полосок нужно закруглить.
- Для достижения максимальной адгезии противоскользящего скотча можно воспользоваться [праймером 3M 94](#). В этом случае праймер следует нанести на обезжиренную поверхность тонким слоем и дать высохнуть около 5 минут.
- Отрезки антискользящего скотча следует наклеивать с интервалом 12-50 мм.
- Наклеивая ленту на ступени, рекомендуем отступить от края на 1-2 см.
- Поклеив противоскользящий скотч, необходимо прижать его, например, резиновым валиком.
- Эксплуатация рекомендуется через сутки после поклейки.
- Антискользящий скотч 3M Safety-Walk можно чистить щеткой, а также мыть с помощью бытовых моющих средств.
- Температура эксплуатации от -40 до +80 С.
- Снять или заменить старую ленту можно при помощи скребка. Материал при этом можно подогреть. Следы клея удаляются растворителем.